# HeizungsDiscount24.de

Der Fachhändler mit Discountpreisen!



Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

Fachberater-Hotline:

0641 / 94 82 52 00

info@heizungsdiscount24.de

Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

www.heizungsdiscount24.de














### Installations- und Wartungsanleitung für den Fachmann

### **CERAPUR**ACU

### Gas-Brennwertgerät mit integriertem Schichtladespeicher



ZWSB 22/28-3 E ...



#### Inhaltsverzeichnis

1	Symbo	olerklärung und Sicherheitshinweise4	7	Inbetri	ebnahme	2:
	1.1	Symbolerklärung 4		7.1	Vor der Inbetriebnahme	2
	1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise4		7.2	Gerät ein-/ausschalten	24
				7.3	Heizung einschalten	24
				7.4	Heizungsregelung	24
2	Liefer	umfang5		7.5	Nach der Inbetriebnahme	2
				7.6	Warmwassertemperatur einstellen	2!
3	Anash	an Corët E		7.7	Sommerbetrieb (keine Heizung, nur	
3	-	pen zum Gerät			Warmwasserbereitung)	2!
	3.1	EG-Baumusterkonformitätserklärung		7.8	Frostschutz	
	3.2	Typenübersicht		7.9	Tastensperre	
	3.3	Typschild		7.10	Störungen	
	3.4	Gerätebeschreibung		7.11	Thermische Desinfektion	
	3.5	Zubehör		7.12	Pumpenblockierschutz	
	3.6	Abmessungen und Mindestabstände		1.12	Tumpenblockierschutz	2
	3.7	Geräteaufbau				
	3.8	Elektrische Verdrahtung	8	Individ	uelle Einstellung	20
	3.9	Technische Daten		8.1	Mechanische Einstellungen	
	3.10	Kondensatzusammensetzung		8.1.1	Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen	
				8.2	Einstellungen der Heatronic	
	Variab	hriften		8.2.1	Heatronic bedienen	
4	vorsci	nriften 16		8.2.2	Heizleistung (Servicefunktion 1.A)	
				8.2.3	Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C)	
5	Install	ation 16		8.2.4	Pumpenkennlinie (Servicefunktion 1.d)	
•	5.1	Wichtige Hinweise		8.2.5	Pumpenschaltart für Heizbetrieb	
	5.2	Aufstellort wählen		0.2.0	(Servicefunktion 1.E)	20
	5.3	Aufhängeschiene montieren		8.2.6	Maximale Vorlauftemperatur	2
	5.4	Schichtladespeicher aufhängen		0.2.0	(Servicefunktion 2.b)	20
	5.5	Rohrleitungen installieren		8.2.7	Entlüftungsfunktion (Servicefunktion 2.C)	
	5.6			8.2.8	Automatische Taktsperre	Z·
	5.6.1	Gas-Brennwertgerät montieren		0.2.0	(Servicefunktion 3.A)	20
		Gas-Brennwertgerät aufhängen		0 2 0		
	5.6.2	Gas-Brennwertgerät verriegeln		8.2.9	Taktsperre (Servicefunktion 3.b)	
	5.6.3	Schichtladespeicher und Gas-Brennwertgerät			Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C)	
		elektrisch und hydraulisch verbinden			Warnton (Servicefunktion 4.d)	2
	5.7	Schlauch am Kondensatsiphon montieren		8.2.12	Siphonfüllprogramm	0.
	5.8	Trichtersiphon Zubehör Nr. 432			(Servicefunktion 4.F)	
	5.9	Verkleidung montieren			Inspektion zurückstellen (Servicefunktion 5.A)	30
	5.10	Abgaszubehör anschließen		8.2.14	Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr	
	5.11	Anschlüsse prüfen			ändern (Servicefunktion 5.C)	
					Inspektion anzeigen (Servicefunktion 5.F)	30
_		Seeken Amerikan		8.2.16	Letzte gespeicherte Störung abrufen	
6		ischer Anschluss			(Servicefunktion 6.A)	
	6.1	Allgemein			Betriebsleuchte (Servicefunktion 7.A)	30
	6.2	Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker		8.2.18	Speicherladepumpe für Zirkulation aktivieren	
		anschließen			(Service-Funktion 0.A)	
	6.3	Zubehöre anschließen		8.2.19	Gerät (Heatronic) auf Grundeinstellung zurücksetzer	l
	6.3.1	Heizungsregler oder Fernbedienungen			(Servicefunktion 8.E)	30
		anschließen				
	6.3.2	Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer				
		Fußbodenheizung anschließen22	9		enanpassung	
				9.1	Gasartumbau	
				9.2	Gas-Luft-Verhältnis ( $CO_2$ oder $O_2$ ) einstellen	
				9.3	Gas-Anschlussfließdruck prüfen	.31

LO		lle durch den Bezirks-Schornsteinfeger	
	10.1	Schornsteinfegertaste	
	10.2	Dichtheitsprüfung des Abgasweges	
	10.3	CO-Messung im Abgas	33
l1	Umwel	tschutz	33
L2	Inspekt	tion und Wartung	33
	12.1	Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte	
	12.1.1	Letzte gespeicherte Störung abrufen	
		(Servicefunktion 6.A)	.34
	12.1.2	Sieb im Kaltwasserrohr	
		Plattenwärmetauscher	
		Wärmeblock, Brenner und Elektroden prüfen	
		Kondensatsiphon reinigen	
		Membran in der Mischeinrichtung prüfen	
	12.1.7	Ausdehnungsgefäß prüfen	37
	12.1.8	Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen	37
		Elektrische Verdrahtung prüfen	
	12.2	Checkliste für die Inspektion und Wartung	
		(Wartungs- und Inspektionsprotokoll)	.38
	12.3	Entleeren des Gas-Brennwertgeräts	39
3	Anhang	<u> </u>	40
	13.1	Anzeigen im Display	40
	13.2	Störungen	41
	13.3	Einstellwerte für Heizleistung bei	
		ZWSB 22/28-321/23	.42
	13.4	Einstellwerte für Heizleistung bei	
		ZWSB 22/28-331	.42
.4	Inbetri	ebnahmeprotokoll für das Gerät	43

#### 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

#### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet.

Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:

- HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

#### **Weitere Symbole**

Symbol	Bedeutung
<b>&gt;</b>	Handlungsschritt
$\rightarrow$	Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
_	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

Tab. 1

#### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik.

- ► Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ► Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ► Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ► Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

#### Verhalten bei Gasgeruch

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ► Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
  - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
  - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
  - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren.
- ► Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Wärmeerzeuger darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen für den privaten Gebrauch verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

#### Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ► Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ► Nur Originalersatzteile einbauen.

#### **Flektroarbeiten**

Elektroarbeiten dürfen nur Fachleute für Elektroinstallationen ausführen.

- ▶ Vor Elektroarbeiten:
  - Netzspannung (allpolig) spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
  - Spannungsfreiheit feststellen.
- ► Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

#### Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- Darauf hinweisen, dass Umbau oder Reparaturen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden dürfen.
- Auf die Notwendigkeit von Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- ► Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

#### 2 Lieferumfang




Bild 1

#### Verpackung 1/2:

- [1] Schichtladespeicher
- [2] Montageschablone
- [3] Aufhängeschiene
- [4] Befestigungsmaterial (Schrauben mit Zubehör)
- [5] Druckschriftensatz zur Gerätedokumentation

#### Verpackung 2/2:

- [6] Gas-Brennwertgerät
- [7] Verkleidung
- [8] Kondensatschlauch
- [9] Druckschriftsatz zur Gerätedokumentation
- [10] Garantiekarte

### Ergänzende Dokumente für den Fachmann (nicht im Lieferumfang enthalten)

Zusätzlich zum mitgelieferten Druckschriftensatz sind folgende Dokumente erhältlich:

- · Ersatzteilkatalog
- Serviceanleitung (für Störungsdiagnose/Störungsbeseitigung und Funktionsprüfung)

Diese Dokumente können beim Junkers Info-Dienst angefordert werden. Die Kontaktadresse finden Sie auf der Rückseite dieser Installationsanleitung.

#### 3 Angaben zum Gerät

**ZWSB**-Geräte sind Heizgeräte mit integriertem Schichtladespeicher.

#### 3.1 EG-Baumusterkonformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den geltenden Anforderungen der europäischen Richtlinien 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG und dem in der EG-Baumusterprüfbescheinigung beschriebenen Baumuster.

Es erfüllt die Anforderungen an Gas-Brennwertkessel im Sinne der Energieeinsparverordnung.

Der entsprechend § 6 der ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Imissionsschutzgesetzes (1. BlmSchV vom 26.1.2010) ermittelte Gehalt des Abgases an Stickstoffoxiden liegt unter 60 mg/kWh.

Das Gerät ist nach EN 677 geprüft.

ProdID-Nr.	CE-1312 BS 4952
Gerätekategorie (Gasart)	II <sub>2 ELL 3 B/P</sub>
Installationstyp	C <sub>13X</sub> , C <sub>33X</sub> , C <sub>43X</sub> , C <sub>53X</sub> , C <sub>63X</sub> , C <sub>83X</sub> , C <sub>93X</sub> , B <sub>23</sub> , B <sub>33</sub>

Tab. 2

#### 3.2 Typenübersicht

ZWSB 22/28-3	E	21	S0000
ZWSB 22/28-3	E	23	S0000
ZWSB 22/28-3	E	31	S0000

Tab. 3

Z	Zentralheizungsgerät
W	Warmwasserbereitung
S	Schichtladespeicher
В	Brennwerttechnik
22	Heizleistung bis 22 kW

28 Warmwasserleistung bis 28 kW

-3 Version

E Heizungspumpe der Energieeffizienzklasse A

21 Erdgas L23 Erdgas H31 Flüssiggas

S0000 Sondernummer Deutschland

Prüfgasangaben mit Kennziffer und Gasgruppe entsprechend EN 437:

Kenn-ziffer	Wobbe-Index (W <sub>S</sub> ) (15 °C)	Gas-Familie
21	9,5-12,5 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas Gruppe 2LL
23	11,4-15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Erdgas Gruppe 2E
31	20,2-24,3 kWh/m <sup>3</sup>	Flüssiggas Gruppe 3B/P

Tab. 4

#### 3.3 Typschild

Das Typschild (28) befindet sich innen links im Luftkasten ( $\rightarrow$  Bild 3, Seite 8).

Dort finden Sie Angaben zu Geräteleistung, Zulassungsdaten und die Seriennummer.

#### 3.4 Gerätebeschreibung

- Gerät für Wandmontage, unabhängig von Schornstein und Raumgröße
- intelligente Heizungspumpenschaltung beim Anschluss eines witterungsgeführten Heizungsreglers
- · Heizungspumpe der Energieeffizienzklasse A:
  - 2 Proportionaldruck Kennlinien
  - 3 Konstantdruck Kennlinien
  - 6 Stufen einstellbar
  - Trockenlaufschutz und Antiblockierfunktion
- · Heatronic 3 mit 2-Draht-BUS
- · Anschlusskabel mit Netzstecker
- Display
- · automatische Zündung
- · stetig geregelte Leistung
- volle Sicherung über die Heatronic mit Ionisationsüberwachung und Magnetventilen nach EN 298
- · keine Mindestumlaufwassermenge erforderlich
- · für Fußbodenheizung geeignet
- Adapter für Doppelrohr für Abgas und Verbrennungsluft und Messstelle für CO<sub>2</sub>/CO
- · drehzahlgeregeltes Gebläse
- · Vormischbrenner
- Temperaturfühler und Temperaturregler für Heizung
- · Temperaturbegrenzer im 24-V-Stromkreis
- · Sicherheitsventil, Manometer, Ausdehnungsgefäß
- Frostschutzfunktion für Heizung und Warmwasserspeicher
- · Blockierschutz für Heizungspumpe und Dreiwegeventil
- Sicherheitsventil Heizung ( $P_{max}$  3 bar)
- Sicherheitsventil Warmwasser (P<sub>max</sub> 10 bar)
- integriertes Schichtladesystem mit 3 Warmwasserspeichern aus Edelstahl mit einem Gesamtinhalt von 42 Litern
- · 3-Wege-Ventil mit Motor
- Abgastemperaturbegrenzer (120 °C)
- Warmwasser-Vorrangschaltung
- · Plattenwärmetauscher

#### 3.5 Zubehör



Hier finden Sie eine Liste mit typischem Zubehör für dieses Heizgerät. Eine vollständige Übersicht aller lieferbaren Zubehöre finden Sie in unserem Gesamtkatalog.

- · Abgaszubehöre
- · Anschlussschiene mit Absperrventilen Nr. 1188
- Anschlussschiene ohne Absperrventile und L-Rohr-Set zum Anschluss an eine vorhandene Junkers Montageanschlussplatte Nr. 1187
- witterungsgeführte Regler z. B. FW 120, FW 200
- · Raumtemperaturregler FR 120
- Fernbedienungen FB 100, FB 10
- · Kondensatpumpe KP 130
- · Neutralisationsbox NB 100
- Druckminderer Nr. 618/1 oder Nr. 620/1
- Trichtersiphon mit Anschlussmöglichkeit für Kondensat und Sicherheitsventil Nr. 432

- Zirkulationsanschluss Nr. 1191
- Ausdehnungsgefäß Warmwasser 2 Liter Nr. 1190

#### 3.6 Abmessungen und Mindestabstände




Bild 2

- Position der hydraulischen Anschlüsse am Gerät bei Verwendung des Zubehörs Nr. 1188
- [2] Verkleidung
- [3] Blende
- [4] Anschluss Trichtersiphon Zubehör Nr. 432

#### 3.7 Geräteaufbau




Bild 3 Heizgerät

#### Legende zu Bild 3:

- [1] Heatronic 3
- [2] Ein/Aus-Schalter
- [3] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [4] Servicetaste
- [5] Schornsteinfegertaste
- [6] Vorlauftemperaturregler
- [7] Betriebsleuchte
- [8] Hier kann ein witterungsgeführter Regler oder eine Schaltuhr eingebaut sein (Zubehör)
- [9] Warmwasser-Temperaturregler
- [10] Tastensperre
- [11] eco-Taste
- [12] reset-Taste
- [13] Manometer
- [14] Display
- [15] Kaltwasser-Temperaturfühler
- [16] Speicherladepumpe
- [17] Kondensatsiphon
- [18] Plattenwärmetauscher
- [19] Warmwasser-Temperaturfühler
- [20] Messstutzen für Gas-Anschlussfließdruck
- [21] Einstellschraube minimale Gasmenge
- [22] Gasarmatur
- [23] Einstellschraube maximale Gasmenge
- [24] Ausdehnungsgefäß (Heizung)
- [25] Vorlauftemperaturfühler
- [26] Schlauch für Steuerdruck
- [27] Mischeinrichtung
- [28] Typschild
- [29] Automatischer Entlüfter
- [30] Aufhängelaschen
- [31] Abgasrohr
- [32] Verbrennungsluftansaugung
- [33] Abgasmessstutzen
- [34] Verbrennungsluft-Messstutzen
- [35] Gebläse
- [36] Spiegel
- [37] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [38] Heizungsvorlauf
- [39] Saugrohr
- [40] Abgastemperaturbegrenzer
- [41] Kondensatschlauch
- [42] Deckel Inspektionsöffnung
- [43] Kondensatwanne
- [44] Heizungspumpe
- [45] Sicherheitsventil (Heizkreis)
- [46] 3-Wege-Ventil
- [47] Schlauch vom Sicherheitsventil
- [48] Entleerhahn (Heizkreis)




Bild 4 Schichtladespeicher

#### Legende zu Bild 4:

- [50] Entleerhahn (Schichtladespeicher)
- [51] Verriegelung
- [52] Speicherrücklauf
- [53] Speichervorlauf
- [54] Wasserfilter
- [55] Schlauch vom Sicherheitsventil (Warmwasserkreis)
- [56] Turbine
- [57] Durchflussbegrenzer, einstellbar
- [58] Sicherheitsventil (Warmwasser)
- [59] Speichertemperaturfühler
- [60] Haken für Heizgerät
- [61] Warmwasserspeicher
- [62] Ausdehnungsgefäß (Warmwasser, Zubehör)
- [63] Belüftungsventil (zur Entleerung)
- [64] Heizungsrücklaufhahn (Zubehör)
- [65] Kaltwasserhahn (Zubehör)
- [66] Gashahn (geschlossen) (Zubehör)
- [67] Warmwasser (Zubehör)
- [68] Heizungsvorlaufhahn (Zubehör)

#### 3.8 Elektrische Verdrahtung




Bild 5

#### Legende zu Bild 5:

- [1] Zündtransformator
- [2] Vorlauftemperaturregler
- [3] Klemmleiste 230 V AC
- [4] Sicherung T 2,5 A (230 V AC)
- [5] Warmwasser-Temperaturregler
- [6] Anschluss Temperaturwächter TB1 (24 V DC)
- [7] Sicherung T 0,5 A (5 V DC)
- [8] Sicherung T 1,6 A (24 V DC)
- [9] Kodierstecker
- [10] Transformator
- [11] Ein/Aus-Schalter
- [12] Anschlusskabel mit Stecker
- [13] Kaltwasser-Temperaturfühler
- [14] Warmwasser-Temperaturfühler
- [15] Speicherladepumpe
- [16] Gasarmatur
- [17] Abgastemperaturbegrenzer
- [18] Vorlauftemperaturfühler
- [19] Zündelektrode
- [20] Überwachungselektrode
- [21] Wärmeblock-Temperaturbegrenzer
- [22] Gebläse
- [23] Speichertemperaturfühler
- [24] Turbine
- [25] Heizungspumpe
- [26] 3-Wege-Ventil
- [27] Anschluss BUS-Teilnehmer z. B. Heizungsregler
- [28] Anschluss TR100, TR200, TRQ 21, TRP 31
- [29] Anschluss Außentemperaturfühler

#### 3.9 Technische Daten

			ZWSB22/28-3	
	Einheit	Erdgas	Propan <sup>1)</sup>	Butan
max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 40/30 °C	kW	22,1	22,1	25,0
max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 50/30 °C	kW	21,7	21,7	24,6
max. Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> ) 80/60 °C	kW	20,9	20,9	23,3
max. Nennwärmebelastung (Qmax) Heizung	kW	21,5	21,5	24,3
min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 40/30 °C	kW	8,1	8,1	9,0
min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 50/30 °C	kW	8,0	8,0	8,9
min. Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> ) 80/60 °C	kW	7,3	7,3	8,1
min. Nennwärmebelastung (Č <sub>min</sub> ) Heizung	kW	7,5	7,5	8,3
max. Nennwärmeleistung (P <sub>nW</sub> ) Warmwasser	kW	28	27	30,2
max. Nennwärmebelastung (QnW) Warmwasser	kW	28	27	30,2
Gasanschlusswert	RVV	20	21	30,2
Erdgas L/LL ( $H_{i(15^{\circ}C)} = 8.1 \text{ kWh/m}^3$ )	m <sup>3</sup> /h	3,45		_
Erdgas H ( $H_{i(15^{\circ}C)} = 9,5 \text{ kWh/m}^3$ )	m <sup>3</sup> /h	2,94		_
Flüssiggas (H <sub>i</sub> = 12,9 kWh/kg)		2,34	2,09	2 20
Zulässiger Gas-Anschlussfließdruck	kg/h		2,09	2,38
-	mbor	17 DE		
Erdgas L/LL und H	mbar	17 - 25	40 5 57 5	-
Flüssiggas	mbar	-	42,5 - 57,5	42,5 - 57,5
Ausdehnungsgefäß			0.75	0.75
Vordruck	bar	0,75	0,75	0,75
Gesamtinhalt	l l	10	10	10
Schichtladespeicher				
Nutzinhalt	I	42	42	42
Auslauftemperatur	℃	40 - 70	40 - 70	40 - 70
max. Durchflussmenge	l/min	14	14	14
Bereitschafts-Energieverbrauch (24h) nach DIN 4753 Teil 8 <sup>2)</sup>	kWh/d	1,6	1,6	1,6
max. Betriebsdruck (P <sub>MW</sub> )	bar	10	10	10
max. Dauerleistung bei $t_V$ = 75 °C und $t_{Sp}$ = 45 °C	l/h	688	663	742
Spezifischer Durchfluss nach EN 625 (D)	l/min	21	21	21
max. Dauerleistung nach DIN 4708 $t_V$ = 75 °C und $t_{Sp}$ = 60 °C	l/h	481	464	519
min. Aufheizzeit von $t_K = 10 ^{\circ}\text{C}$ auf $t_{Sp} = 60 ^{\circ}\text{C}$ mit $t_V = 75 ^{\circ}\text{C}$	min.	9	9	9
Leistungskennzahl <sup>3)</sup> nach DIN 4708 bei t <sub>V</sub> = 75 °C (max. Speicherladeleistung)	N <sub>L</sub>	1,4	1,4	1,4
Warmwasser-Komfortklasse gemäß EN 13203	-	***	***	***
Rechenwerte für die Querschnittsberechnung nach EN 13384				
Abgastemperatur 80/60 °C bei max. Nennwärmebelastung	°C	84	84	84
Abgastemperatur 80/60 °C bei min. Nennwärmebelastung	°C	44	44	44
Abgastemperatur 40/30 °C bei max. Nennwärmebelastung	°C	61	61	61
Abgastemperatur 40/30 °C bei min. Nennwärmebelastung	°C	38	38	38
Abgastemperatur bei max. Nennwärmebelastung (Speicherladebetrieb)	℃	94	94	94
Abgastemperatur bei min. Nennwärmebelastung (Speicherladebetrieb)	.0	44	44	44
Abgasmassenstrom bei max. Nennwärmeleistung (Speicherladebetrieb)	g/s	12,3	12,4	12,4
Abgasmassenstrom bei min. Nennwärmeleistung (Speicherladebetrieb)	g/s g/s	3,7	3,6	3,6
Restförderhöhe	Pa	80	80	80
CO <sub>2</sub> bei max. Nennwärmeleistung	%			
		9,7	10,3	12,0
CO <sub>2</sub> bei min. Nennwärmeleistung	%	8,7	10,0	11,5
Abgaswertegruppe nach G 636/G 635	-	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>
NO <sub>x</sub> -Klasse	-	5	5	5
Kondensat				
max. Kondensatmenge (t <sub>R</sub> = 30 °C)	l/h	1,7	1,7	1,7
pH-Wert ca.	-	4,8	4,8	4,8

Tab. 5

	ZWSB22/28-3			
	Einheit	Erdgas	Propan <sup>1)</sup>	Butan
Allgemeines				
elektr. Spannung	AC V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
max. Leistungsaufnahme im Stand-By	W	9,8	9,8	9,8
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb bei max. Nennwärmeleistung (ohne Heizungspumpe)	W	62	62	62
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb bei min. Nennwärmeleistung (ohne Heizungspumpe)	W	24	24	24
Leistungsaufnahme Heizungspumpe	W	6-70	6-70	6-70
Leistungsaufnahme Speicherladepumpe	W	37	37	37
EMV-Grenzwertklasse	-	В	В	В
max. Schalldruckpegel	dB(A)	45,7	45,7	45,7
min. Schalldruckpegel	dB(A)	35,2	35,2	35,2
Schutzart	IP	X4D	X4D	X4D
max. Vorlauftemperatur	°C	ca. 90	ca. 90	ca. 90
max. zulässiger Betriebsdruck (P <sub>MS</sub> ) Heizung	bar	3	3	3
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Nenninhalt (Heizung)	I	2,5	2,5	2,5
Gewicht Schichtladespeicher	kg	20,2	20,2	20,2
Gewicht Heizgerät	kg	38,2	38,2	38,2
Gewicht Verkleidung	kg	6,4	6,4	6,4
Abmessungen B × H × T	mm	600 x 890 x 482	600 x 890 x 482	600 x 890 x 48

Tab. 5

- $2)\ Normvergleichswert,\ Verteilungsverluste\ außerhalb\ des\ Schichtladespeichers\ sind\ nicht\ ber\"ucksichtigt.$
- 3) Die Leistungskennzahl N<sub>L</sub> gibt die Anzahl der voll zu versorgenden Wohnungen mit 3,5 Personen, einer Normalbadewanne und zwei weiteren Zapfstellen an. N<sub>L</sub> wurde nach DIN 4708 bei t<sub>Sp</sub> = 60 °C, t<sub>Z</sub> = 45 °C, t<sub>K</sub> = 10 °C und bei max. übertragbarer Leistung ermittelt.

t<sub>V</sub> = Vorlauftemperatur

t<sub>Sp</sub> = Speichertemperatur

 $t_{K}$  = Kaltwasserzulauftemperatur

t<sub>Z</sub> = Zapftemperatur

#### 3.10 Kondensatzusammensetzung

Stoff	Wert [mg/l]
Ammonium	1,2
Blei	≤ 0,01
Cadmium	≤ 0,001
Chrom	≤ 0,1
Halogenkohlenwasserstoffe	≤ 0,002
Kohlenwasserstoffe	0,015
Kupfer	0,028
Nickel	0,1
Quecksilber	≤ 0,0001
Sulfat	1
Zink	≤ 0,015
Zinn	≤ 0,01
Vanadium	≤ 0,001
pH-Wert	4,8

Tab. 6

<sup>1)</sup> Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15000 l Inhalt

#### 4 Vorschriften

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Landesbauordnung
- · Bestimmungen des zuständigen Gasversorgungsunternehmens
- EnEG (Gesetz zur Einsparung von Energie)
- EnEV (Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden)
- Heizraumrichtlinien oder die Bauordnung der Bundesländer, Richtlinien für den Einbau und die Einrichtung von zentralen Heizräumen und ihren Brennstoffräumen

Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße 6 - 10787 Berlin

- DVGW, Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef-Wirmer-Str. 1–3 - 53123 Bonn
- Arbeitsblatt G 600, TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen)
- Arbeitsblatt G 670, (Aufstellung von Gasfeuerstätten in Räumen mit mechanischen Entlüftungsanlagen)
- TRF 1996 (Technische Regeln für Flüssiggas)

Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH - Josef- Wirmer-Str. 1-3-53123 Bonn

- DIN-Normen, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 -10787 Berlin
  - DIN 1988, TRWI (Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen)
  - DIN 4708 (Zentrale Wassererwärmungsanlagen)
  - **DIN 4807** (Ausdehnungsgefäße)
  - DIN EN 12828 (Heizungssysteme in Gebäuden)
  - DIN VDE 0100, Teil 701 (Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V, Räume mit Badewanne oder Dusche)
- VDI-Richtlinien, Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
  - VDI 2035, Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizungsanlagen

#### 5 Installation



#### **GEFAHR:** Explosion!

- Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ► Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



Aufstellung, Stromanschluss, gas- und abgasseitigen Anschluss und Inbetriebnahme darf nur ein beim Gas- oder Energieversorgungsunternehmen zugelassener Fachbetrieb vornehmen.

#### 5.1 Wichtige Hinweise

► Vor der Installation Stellungnahmen des Gasversorgungsunternehmens und des Schornsteinfegermeisters einholen.

#### Schichtladespeicher

- ▶ Den Schichtladespeicher ausschließlich zur Erwärmung von Warmwasser, welches der Trinkwasserverordnung entspricht, einsetzen.
  - pH 6,5 bis 9,5
  - Chloridgehalt < 250 mg/l
  - Gesamthärte < 20°dH

#### Offene Heizungsanlagen

▶ Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.

#### Schwerkraftheizungen

Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vorhandene Rohrnetz anschließen

#### Fußbodenheizungen

► Merkblatt 7 181 465 172 über den Einsatz von Junkers Gasgeräten bei Fußbodenheizungen beachten.

#### Verzinkte Heizkörper und Rohrleitungen

Um Gasbildung zu vermeiden:

► Keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.

#### Neutralisationseinrichtung

Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert:

▶ Neutralisationsbox NB 100 verwenden.

#### Verwendung eines raumtemperaturgeführten Reglers

▶ Kein Thermostatventil am Heizkörper des Führungsraums einbauen.

#### **Frostschutzmittel**

Folgende Frostschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Varidos FSK	22 - 55 %
Alphi - 11	
Glythermin NF	20 - 62 %

Tab. 7

#### Korrosionsschutzmittel

Folgende Korrosionsschutzmittel sind zulässig:

Bezeichnung	Konzentration
Nalco 77381	1 - 2 %
Sentinel X 100	1,1 %
Copal	1 %

Tab. 8

#### Dichtmittel

Die Zugabe von Dichtmitteln in das Heizwasser kann nach unserer Erfahrung zu Problemen (Ablagerungen im Wärmeblock) führen. Wir raten daher von deren Verwendung ab.

#### Einhebelarmaturen und thermostatische Mischbatterien

Es können alle Einhebelarmaturen und thermostatischen Mischbatterien verwendet werden.

#### Vorfilter

Um Lochfraß zu vermeiden:

► Vorfilter einbauen.

#### Flüssiggas

Um das Gerät vor zu hohem Druck zu schützen (TRF):

▶ Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

#### 5.2 Aufstellort wählen

#### Vorschriften zum Aufstellraum

Die DVGW-TRGI und für Flüssiggasgeräte die TRF in der jeweils neuesten Fassung beachten.

- ► Länderspezifische Bestimmungen beachten.
- Installationsanleitungen der Abgaszubehöre wegen deren Mindesteinbaumaßen beachten.

#### Verbrennungsluft

Zur Vermeidung von Korrosion muss die Verbrennungsluft frei von aggressiven Stoffen sein.

Als korrosionsfördernd gelten Halogenkohlenwasserstoffe, die Chloroder Fluorverbindungen enthalten. Diese können z. B. in Lösungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Treibgasen und Haushaltsreinigern enthalten sein.

#### Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts liegt unter 85 °C. Nach TRGI und TRF sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel erforderlich. Abweichende Vorschriften einzelner Bundesländer beachten.

#### Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der TRF bei der Aufstellung unter Erdgleiche.

#### 5.3 Aufhängeschiene montieren



**HINWEIS:** Gerät nie am Schaltkasten tragen oder auf diesem abstützen.

 Zum Transport des Heizgeräts die seitlichen Aussparungen (Griffe) verwenden.

Aufstellort des Gerätes festlegen, dabei folgende Einschränkungen beachten:



Ein Freiraum von 200 mm unter dem Heizgerät ist zum Absenken des Schaltkastens notwendig.

- ► Aufhängeschiene mit Schrauben und Dübeln aus der Speicherverpackung (1/2) herausnehmen.
- Verkleidung und Montageschablone aus der Verpackung herausnehmen

▶ Die beiliegende Montageschablone an der Wand befestigen, dabei seitliche Mindestabstände von 50 mm beachten (→ Abb. 2).




Bild 6 Montageschablone

► Falls erforderlich: Wanddurchbruch für Abgaszubehör herstellen.

#### Bei tragfähigem Mauerwerk



Das betriebsbereite Gerät wiegt ca. 110 kg. Für dieses Gewicht muss die Aufhängung ausgelegt sein.

- ▶ 4 Löcher (A und B) für die Befestigungsschrauben bohren (Ø 8 mm).
- ► Montageschablone entfernen.
- ► Aufhängeschiene mit 4 dem Gerät beigelegten Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen.




Bild 7

#### 5.4 Schichtladespeicher aufhängen



**HINWEIS:** Rückstände im Rohrnetz können das Gerät beschädigen.

- ▶ Um Rückstände zu entfernen, Rohrnetz spülen.
- ▶ Verpackung entfernen, dabei Hinweise auf der Verpackung beachten.
- ► Schichtladespeicher in die Aufhängeschiene einhängen.
- ► Anschlussschiene Nr. 1188 (Zubehör) montieren.
  - Drei Schrauben zur Befestigung an der Anschlussschiene entfernen.
  - Anschlussschiene am Schichtladespeicher anlegen und mit den drei Schauben fixieren.
- ▶ Dichtungen auf die Anschlüsse der Anschlussschiene legen.
- ▶ Überwurfmuttern der Rohranschlüsse anziehen.




Bild 8

#### 5.5 Rohrleitungen installieren




Bild 9

#### Warmwasser

Der statische Druck darf 10 bar nicht überschreiten.

Andernfalls:

► Anlage mit einem Druckbegrenzer ausrüsten.

#### **HINWEIS:**

- ► Sicherheitsventil keinesfalls verschließen.
- ► Ablauf des Sicherheitsventils fallend verlegen.
- Der Ablauf muss frei und beobachtbar über einer Entwässerungsstelle münden.

Die Warmwasserrohrleitungen und -Armaturen müssen so ausgelegt sein, dass sie je nach Versorgungsdruck einen ausreichenden Wasserdurchfluss an den Zapfstellen gewährleisten.

#### Heizung

# Ţ.

#### **HINWEIS:**

- ▶ Sicherheitsventil keinesfalls verschließen.
- ► Ablauf des Sicherheitsventils fallend verlegen.
- ➤ Zum Entleeren der Anlage bauseits an der tiefsten Stelle einen Füllund Entleerhahn anbringen.

#### Gasleitung

 Rohrweite für die Gaszuführung nach DVGW-TRGI (Erdgas) und TRF (Flüssiggas) bestimmen.

#### 5.6 Gas-Brennwertgerät montieren

#### 5.6.1 Gas-Brennwertgerät aufhängen

- ► Abdeckkappen vom Speichervor- und rücklauf am Schichtladespeicher und am Heizgerät entfernen und korrekten Sitz der Dichtungen am Heizgerät prüfen.
- ▶ Dichtungen auf die Anschlüsse der Anschlussschiene legen.
- ► Gas-Brennwertgerät an den Griffen hochheben und Laschen oben in die Haken am Schichtladespeicher einhängen.
- ► Speichervor- und -rücklaufleitung unten links ineinander führen.




Bild 10

[1] Tragegriff

#### 5.6.2 Gas-Brennwertgerät verriegeln

- ▶ Prüfen, ob Speichervor- und -rücklaufleitung komplett ineinander geschoben sind, ggf. Gas-Brennwertgerät fest gegen den Schichtladespeicher drücken, bis beide aneinander anliegen.
- ➤ Verriegelung schließen.
  Die Verriegelung (2) muss in den Nippel (1) am Gas-Brennwertgerät greifen und sich ganz nach oben schieben lassen.




Bild 11 Verriegelung schließen

- [1] Nippel am Gas-Brennwertgerät
- [2] Verriegelung am Schichtladespeicher

### 5.6.3 Schichtladespeicher und Gas-Brennwertgerät elektrisch und hydraulisch verbinden

► Schraube lösen und Heatronic nach unten klappen.




Bild 12

▶ Überwurfmuttern der Rohranschlüsse anziehen.




Bild 13

- ► Kabel für Speicher-NTC zusammenstecken.
- ► Kabel für Turbine zusammenstecken.




Bild 14

#### 5.7 Schlauch am Kondensatsiphon montieren

- ► Schutzkappe vom Ablaufstutzen des Kondensatsiphons abnehmen.
- ► Schlauch am Ablaufstutzen des Kondensatsiphons aufstecken und fallend in Richtung Ablauf verlegen.




Bild 15

#### 5.8 Trichtersiphon Zubehör Nr. 432

Um aus den Sicherheitsventilen austretendes Wasser und das Kondensat sicher ableiten zu können, gibt es das Zubehör Nr. 432.

- ▶ Ableitung aus korrosionsfesten Werkstoffen (ATV-A 251) erstellen. Dazu gehören: Steinzeugrohre, PVC-Hart-Rohre, PVC-Rohre, PE-HD-Rohre, PP-Rohre, ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung oder Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nichtrostende Stahlrohre, Borosilikatglas-Rohre.
- ► Ableitung direkt an einen Anschluss DN 40 montieren.



#### **HINWEIS:**

- ▶ Ableitungen nicht verändern oder verschließen.
- ► Schläuche nur mit Gefälle verlegen.




Bild 16

#### 5.9 Verkleidung montieren



Die Verkleidung ist mit zwei Schrauben gegen unbefugtes Abnehmen gesichert (elektrische Sicherheit).

- ► Sichern Sie die Verkleidung immer mit diesen Schrauben.
- ► Verkleidung oben einhängen, unten einrasten und mit beiliegender Schraube gegen unbefugtes Öffnen sichern (→ Schritte in Bild 17).




Bild 17

#### 5.10 Abgaszubehör anschließen



Für nähere Informationen zur Installation, siehe jeweilige Installationsanleitung des Abgaszubehörs.

► Abgaszubehör bis zum Anschlag in die Muffe schieben.




Bild 18

▶ Abgasweg auf Dichtheit prüfen (→ Kapitel 10.2).

#### 5.11 Anschlüsse prüfen

#### Wasseranschlüsse

- Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn öffnen und Heizungsanlage füllen.
- Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 2,5 bar am Manometer).
- ► Kaltwasserhahn am Gerät und Warmwasserhahn an einer Zapfstelle öffnen, bis Wasser austritt (Prüfdruck: max. 10 bar).
- ► Dichtheit aller Trennstellen prüfen.

#### Gasleitung

- Um die Gasarmatur vor Überdruckschäden zu schützen, Gashahn schließen.
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen (Prüfdruck: max. 150 mbar).
- ► Druckentlastung durchführen.

#### 6 Elektrischer Anschluss

#### 6.1 Allgemein



**GEFAHR:** Durch Stromschlag!

Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile des Geräts sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

Schutzmaßnahmen nach VDE Vorschriften 0100 und Sondervorschriften (TAB) der örtlichen EVUs beachten.

In Räumen mit Badewanne oder Dusche darf das Gerät nur über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden.

Am Anschlusskabel dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen

Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegführen.




Bild 19

- [1] Schutzbereich 1, direkt über der Badewanne
- [2] Schutzbereich 2, Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

#### Zweiphasennetz (IT)

► Für ausreichenden Ionisationsstrom einen Widerstand (Best.-Nr. 8 900 431 516 0) zwischen N-Leiter und Schutzleiteranschluss einbauen.

#### -oder-

► Trenntrafo Zubehör Nr. 969 verwenden.

#### Sicherungen

Das Gerät ist mit drei Sicherungen gesichert. Diese befinden sich auf der Leiterplatte (→ Bild 5, Seite 12).



Ersatzsicherungen befinden sich auf der Rückseite der Abdeckung (→ Bild 21).

#### 6.2 Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker anschließen

- ► Netzstecker in eine Steckdose mit Schutzkontakt stecken (außerhalb Schutzbereich 1 und 2).
- ► Im Schutzbereich 1 oder 2 das Gerät fest über eine allpolige Trennvorrichtung mit min. 3 mm Kontaktabstand (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) anschließen.
- ▶ Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegführen.
- ► Bei nicht ausreichender Kabellänge Kabel ausbauen (→ Kapitel 6.3). Folgende Kabeltypen verwenden:
  - HO5VV-F 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> oder
  - HO5VV-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>.
- ► Anschlusskabel so anschließen, dass der Schutzleiter länger ist als die anderen Leiter.

#### 6.3 Zubehöre anschließen

#### Heatronic öffnen



**HINWEIS:** Kabelreste können die Heatronic beschädigen.

► Kabel nur außerhalb der Heatronic abisolieren.

► Schraube lösen und Heatronic nach unten klappen.




Bild 20

► Schrauben entfernen, Kabel aushängen und Abdeckung abnehmen.




Bild 21

► Für Spritzwasserschutz (IP) Zugentlastung immer entsprechend dem Durchmesser des Kabels abschneiden.




Bild 22

- ► Kabel durch Zugentlastung führen und entsprechend anschließen.
- lacktriangle Kabel an Zugentlastung sichern.

#### 6.3.1 Heizungsregler oder Fernbedienungen anschließen

 $\label{eq:decomposition} Das \, Ger\"{a}t \, nur \, mit \, einem \, Junkers \, Regler \, betreiben.$ 

Die Heizungsregler FW 120 und FW 200 können auch direkt vorne in die Heatronic 3 eingebaut werden.

Einbau und elektrischer Anschluss siehe jeweilige Installationsanleitung.

### 6.3.2 Temperaturwächter TB 1 vom Vorlauf einer Fußbodenheizung anschließen

Bei Heizungsanlagen nur mit Fußbodenheizung und direktem hydraulischen Anschluss an das Gerät.




Bild 23

Beim Ansprechen des Temperaturwächters werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.

#### 7 Inbetriebnahme




Bild 24

- [1] Vorlauftemperaturregler
- [2] Schornsteinfegertaste
- [3] Servicetaste
- [4] Kontrolllampe Brennerbetrieb
- [5] Ein/Aus-Schalter
- [6] Automatischer Entlüfter
- [7] Display
- [8] Manometer
- [9] reset-Taste
- [10] eco-Taste
- [11] Tastensperre
- [12] Warmwasser-Temperaturregler
- [13] Kondensatschlauch
- [14] Trichtersiphon (Zubehör)
- [15] Heizungsrücklaufhahn

- [16] Kaltwasserhahn
- [17] Gashahn (geschlossen)
- [18] Betriebsleuchte
- [19] Heizungsvorlaufhahn

#### 7.1 Vor der Inbetriebnahme



**HINWEIS:** Inbetriebnahme ohne Wasser zerstört das Gerät!

- ► Gerät nur mit Wasser gefüllt betreiben.
- Verriegelung zwischen Schichtladespeicher und Gas-Brennwertgerät prüfen (→ Kapitel 5.6.2).
- ► Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage einstellen (→ Seite 26).
- ► Heizkörperventile öffnen.
- ► Kaltwasserhahn (16) öffnen.
- ► Einen Warmwasserhahn so lange öffnen bis Wasser austritt.
- ► Heizungsvorlaufhahn und Heizungsrücklaufhahn [19 und 15, Bild 24] öffnen und Heizungsanlage auf 1 -2 bar füllen und Füllhahn schließen.
- ► Heizkörper entlüften.
- ► Heizungsanlage erneut auf 1 bis 2 bar füllen.
- Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten übereinstimmt.

### Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung nach TRGI ist nicht erforderlich.

► Gashahn [17] öffnen.

#### 7.2 Gerät ein-/ausschalten

#### **Einschalten**

▶ Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten. Die Betriebsleuchte leuchtet blau und das Display zeigt die Vorlauftemperatur des Heizwassers.



Bild 25



Beim ersten Einschalten wird das Gerät einmalig entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 4 Minuten lang).

Das Display zeigt  $\Box^{\Omega}$  im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.

► Automatischen Entlüfter [9] öffnen und nach dem Entlüften wieder schließen (→ Seite 23).



Wenn im Display ☐☐ im Wechsel mit der Vorlauftemperatur erscheint, ist das Siphonfüllprogramm in Funktion (→ Seite 29).

#### **Ausschalten**

- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten. Die Betriebsleuchte erlischt.
- ► Wenn das Gerät länger außer Betrieb genommen wird: Frostschutz beachten (→ Kapitel 7.8).

#### 7.3 Heizung einschalten

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 35  $^{\circ}\text{C}$  und ca. 90  $^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden.



Bei Fußbodenheizungen die maximal zulässige Vorlauftemperatur beachten.

- ► Die maximale Vorlauftemperatur mit dem Vorlauftemperaturregler IIII an die Heizungsanlage anpassen:
  - Fußbodenheizung: z. B. Stellung 3 (ca. 50 °C)
  - Niedertemperaturheizung: Stellung 6 (ca. 75 °C)
  - Heizung für Vorlauftemperaturen bis 90 °C: Stellung max




Bild 26

Wenn der Brenner in Betrieb ist, leuchtet die Kontrolllampe.

Position	Vorlauftemperatur	
1	ca. 35 ℃	
2	ca. 43 °C	
3	ca. 50 °C	
4	ca. 60 °C	
5	ca. 67 °C	
6	ca. 75 °C	
max	ca. 90 °C	

Tab. 9

#### 7.4 Heizungsregelung



Beachten Sie die Bedienungsanleitung des verwendeten Heizungsreglers. Dort wird Ihnen gezeigt,

- ➤ wie Sie die Betriebsart und die Heizkurve bei witterungsgeführten Reglern einstellen können,
- ▶ wie Sie die Raumtemperatur einstellen können,
- ▶ wie Sie wirtschaftlich heizen und Energie sparen.




Bild 27

#### 7.5 Nach der Inbetriebnahme

- ► Bei Erdgas L/LL: Gas-Luft-Verhältnis (CO<sub>2</sub>) einstellen (→ Seite 31).
- ► Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 32).
- ► Am Kondensatschlauch prüfen, ob Kondensat austritt. Wenn dies nicht der Fall ist, Ein/Aus-Schalter aus- und wieder einschalten. Dadurch wird das Siphonfüllprogramm (→ Seite 29) aktiviert. Diesen Vorgang ggf. mehrmals wiederholen bis Kondensat austritt.
- ► Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Seite 43).
- ► Aufkleber "Einstellungen der Heatronic" sichtbar an die Verkleidung kleben (→ Seite 27).

#### 7.6 Warmwassertemperatur einstellen

► Warmwassertemperatur am Warmwasser-Temperaturregler ♣ einstellen.

 $\mbox{Im}$  Display blinkt für 30 Sekunden die eingestellte Warmwassertemperatur.




Bild 28



#### WARNUNG: Verbrühungsgefahr!

➤ Temperatur im normalen Betrieb nicht höher als 60 °C einstellen.

Warmwasser- Temperaturregler —	Warmwassertemperatur
min	ca. 15 °C (Frostschutz)
е	ca. 50 °C
max	ca. 70 °C

Tab. 10



Um erhöhtem Kalkausfall vorzubeugen empfehlen wir, bei einer Gesamthärte über 15 °dH (Härtestufe III), die Speichertemperatur auf kleiner 55 °C einzustellen.

#### eco-Taste

Durch Drücken der eco-Taste bis sie leuchtet, kann zwischen **Komfortbetrieb** und **Sparbetrieb** gewählt werden.

#### Komfortbetrieb, eco-Taste leuchtet nicht (Grundeinstellung)

Im Komfortbetrieb wird der Schichtladespeicher ständig auf der eingestellten Temperatur gehalten.

Dadurch wird ein maximaler Warmwasserkomfort gewährleistet.

#### Sparbetrieb, eco-Taste leuchtet

Im Sparbetrieb wird der Schichtladespeicher nur nachgeladen, wenn eine größere Warmwassermenge entnommen wurde.

Durch weniger häufige Speicherladung wird Energie gespart.

### 7.7 Sommerbetrieb (keine Heizung, nur Warmwasserbereitung)

- ► Stellung des Vorlauftemperaturreglers IIII notieren.
- ► Vorlauftemperaturregler IIII ganz nach links 🎉 drehen. Die Heizungspumpe und damit die Heizung ist abgeschaltet. Die Warmwasserversorgung sowie die Spannungsversorgung für Heizungsregelung und Schaltuhr bleiben erhalten.




Bild 29



HINWEIS: Gefahr des Einfrierens der Heizungsanlage.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

#### 7.8 Frostschutz

► Gerät eingeschaltet lassen, Vorlauftemperaturregler im mindestens auf Stellung 1.




Bild 30

► Frostschutzmittel ins Heizwasser mischen (→ Seite 16) und Warmwasserkreis entleeren.

Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

#### 7.9 Tastensperre

Die Tastensperre wirkt auf den Vorlauftemperaturregler, den Warmwasser-Temperaturregler und alle Tasten außer Ein/Aus-Schalter, Schornsteinfegertaste und reset-Taste.

Tastensperre einschalten:

► Taste drücken bis im Display abwechselnd 🗓 🗖 und die Vorlauftemperatur angezeigt wird.




Bild 31

Tastensperre ausschalten:

Taste drücken bis im Display nur noch die Vorlauftemperatur angezeigt wird.

#### 7.10 Störungen

Die Heatronic überwacht alle Sicherheits-, Regel- und Steuerbauteile. Wenn während des Betriebs eine Störung auftritt, ertönt ein Warnton und die Betriebsleuchte blinkt.



Wenn Sie eine Taste drücken, wird der Warnton ausgeschaltet.

Das Display zeigt eine Störung und die reset-Taste kann blinken. Wenn die reset-Taste blinkt:

▶ reset-Taste drücken und halten, bis das Display ☐ Zeigt.
Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

Wenn die reset-Taste nicht blinkt:

Gerät aus- und wieder einschalten.
 Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.

Wenn sich eine Störung nicht beseitigen lässt:

➤ Zugelassenen Fachbetrieb oder Kundendienst anrufen und Störung sowie Gerätedaten (→ Seite 6) mitteilen.



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 25. Eine Übersicht der Anzeigen im Display finden Sie auf Seite 40.

#### 7.11 Thermische Desinfektion



Bei einigen Heizungsreglern kann die thermische Desinfektion zu einer festen Zeit programmiert werden, siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.

Die thermische Desinfektion erfasst das Warmwassersystem einschließlich der Entnahmestellen. Bei Solar-Warmwasserspeichern wird der solare Anteil des Speichers nicht erfasst.



#### WARNUNG: vor Verbrühung!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- Die thermische Desinfektion nur außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Warmwasser-Entnahmestellen schließen.
- ▶ Bewohner auf Verbrühungsgefahr hinweisen.
- Evtl. vorhandene bauseitige Zirkulationspumpe auf Dauerbetrieb einstellen.
- ► Schornsteinfegertaste 🕏 und Tastensperre 🗝 gleichzeitig drücken und halten bis das Display 📗 zeigt.




Bild 32

- ▶ Warten, bis die maximale Temperatur erreicht ist.
- ► Nacheinander von der nächstgelegenen Warmwasser-Entnahmestelle bis zur entferntesten so lange Warmwasser entnehmen, bis 3 Minuten lang 70 °C heißes Wasser ausgetreten ist.
- ► Evtl. vorhandene bauseitige Zirkulationspumpe wieder auf Normalbetrieb einstellen.

Nachdem das Wasser 35 Minuten auf 75 °C gehalten wurde wird die thermische Desinfektion beendet.



Soll die thermische Desinfektion unterbrochen werden:

Gerät aus- und wieder einschalten.
 Das Gerät geht wieder in Betrieb und die Vorlauftemperatur wird angezeigt.



#### WARNUNG: vor Verbrühung!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

▶ Der Speicherinhalt kühlt nach der thermischen Desinfektion erst allmählich durch thermische Verluste wieder auf die eingestellte Warmwassertemperatur ab. Deshalb kann die Warmwassertemperatur kurzzeitig höher sein als die eingestellte Temperatur.

#### 7.12 Pumpenblockierschutz



Diese Funktion verhindert ein Festsitzen der Heizungspumpe, der Speicherladepumpe und des Dreiwegeventils nach längerer Betriebspause.

Nach jeder Pumpenabschaltung erfolgt eine Zeitmessung um nach 24 Stunden die Heizungspumpe, die Speicherladepumpe und das Dreiwegeventil kurz einzuschalten.

#### 8 Individuelle Einstellung

#### 8.1 Mechanische Einstellungen

#### 8.1.1 Größe des Ausdehnungsgefäßes prüfen

Das folgende Diagramm ermöglicht die überschlägige Schätzung, ob das eingebaute Ausdehnungsgefäß ausreicht oder ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).

Für die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- 1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefäß oder 20 % des Nennvolumens im Ausdehnungsgefäß
- Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar, entsprechend DIN 3320
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Wärmeerzeuger
- · maximaler Betriebsdruck: 3 bar




Bild 33

- [I] Vordruck 0,2 bar
- [II] Vordruck 0,5 bar
- [III] Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)
- [IV] Vordruck 1,0 bar
- [V] Vordruck 1,2 bar
- [VI] Vordruck 1,3 bar
- t<sub>V</sub> Vorlauftemperatur
- V<sub>A</sub> Anlageninhalt in Litern
- A Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
- B zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich
- ▶ Im Grenzbereich: Genaue Gefäßgröße nach DIN EN 12828 ermitteln.
- Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt: Zusätzliches Ausdehnungsgefäß installieren.

#### 8.2 Einstellungen der Heatronic

#### 8.2.1 Heatronic bedienen

Die Heatronic ermöglicht das komfortable Einstellen und Prüfen vieler Gerätefunktionen.

Die Beschreibung beschränkt sich auf die wichtigsten Servicefunktionen.

Ausführliche Angaben zu Störungsdiagnose/Störungsbeseitigung und Funktionsprüfung sowie aller Servicefunktionen finden Sie in der Serviceanleitung für den Fachmann.




Bild 34 Übersicht der Bedienelemente

- [1] Schornsteinfegertaste
- [2] Servicetaste
- [3] Display
- [4] eco-Taste, Servicefunktionen "nach oben"
- [5] Tastensperre, Servicefunktionen "nach unten"

#### Servicefunktion wählen

Die Servicefunktionen sind in zwei Ebenen unterteilt: die **1. Ebene** umfasst Servicefunktionen **bis 7.F**, die **2. Ebene** umfasst Servicefunktionen **ab 8.A**.

Um eine Servicefunktion der 1. Ebene aufzurufen:

- ➤ Servicetaste 🍒 so lange drücken, bis sie leuchtet. Das Display zeigt z. B. 1.A.
- ► Tastensperre oder eco-Taste drücken bis die gewünschte Servicefunktion angezeigt wird.
- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

  Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt die Kennzahl der gewählten Servicefunktion.

Servicefunktion	Kennzahl	Seite
Maximale Heizleistung	1.A	28
Pumpenkennfeld	1.C	28
Pumpenkennlinie	1.d	29
Pumpenschaltart	1.E	29
Maximale Vorlauftemperatur	2.b	29
Entlüftungsfunktion	2.C	29
Automatische Taktsperre	3.A	29
Taktsperre	3.b	29
Schaltdifferenz	3.C	29
Warnton	4.d	29
Siphonfüllprogramm	4.F	29
Inspektionsintervall zurücksetzen	5.A	30
Schaltuhr Kanal einstellen	5.C	30
Inspektion anzeigen	5.F	30
Letzte gespeicherte Störung abrufen	6.A	30
Betriebsleuchte	7.A	30
Speicherladepumpe für Zirkulation aktivieren	0.A	30

Tab. 11 Servicefunktionen der 1. Ebene

Um eine Servicefunktion der 2. Ebene aufzurufen:

- ► Servicetaste 🎤 so lange drücken, bis sie leuchtet.
- ► Tastensperre und eco-Taste gleichzeitig 3 Sek. drücken und halten (das Display zeigt 🗔 ) bis das Display wieder Ziffer.Buchstabe zeigt, z. B. 8.A.
- Tastensperre oder eco-Taste drücken bis die gewünschte Servicefunktion angezeigt wird.
- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

  Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt die Kennzahl der gewählten Servicefunktion.

Servicefunktion	Kennzahl	Seite
Gerät (Heatronic 3) auf Grundeinstel-	8.E	30
lung zurücksetzen		

Tab. 12 Servicefunktionen der 2. Ebene

#### Wert einstellen

- ► Tastensperre oder eco-Taste drücken bis der gewünschte Wert der Servicefunktion angezeigt wird.
- Wert auf beiliegendem Aufkleber "Einstellungen der Heatronic" eintragen und Aufkleber sichtbar am Gerät anbringen.

Einstellungen der Heatronic			
Servicefunktion Wert			
Anlage	nersteller:		
6 720	615 494 (2008/10)	<b>*</b>	NKERS h Gruppe

Bild 35

#### Wert speichern

► Schornsteinfegertaste 🕏 drücken bis das Display 🗒 🖟 zeigt.



Nach 15 Minuten ohne Tastendruck wird die Serviceebene automatisch verlassen.

#### Verlassen der Servicefunktion ohne Abspeichern von Werten

► Schornsteinfegertaste 🎉 kurz drücken. Die Schornsteinfegertaste 🎉 erlischt.

#### 8.2.2 Heizleistung (Servicefunktion 1.A)

Einige Gasversorgungsunternehmen verlangen einen leistungsabhängigen Grundpreis.

Die Heizleistung kann in Prozent zwischen minimaler Nennwärmeleistung und maximaler Nennwärmeleistung auf den spezifischen Wärmebedarf begrenzt werden.



Auch bei begrenzter Heizleistung steht bei Warmwasserbereitung die maximale Nennwärmeleistung zur Verfügung.

Grundeinstellung ist die maximale Nennwärmeleistung:

Gerätetyp	Anzeige im Display
ZWSB 22/28-3	79

Tab. 13

- ► Servicefunktion 1.A wählen.
- ► Heizleistung in kW und zugehörige Kennzahl den Einstelltabellen entnehmen (→ Seite 42).
- ► Kennzahl einstellen.
- ► Gasdurchflussmenge messen und mit den Angaben zur angezeigten Kennzahl vergleichen. Bei Abweichungen Kennzahl korrigieren.
- ► Kennzahl speichern.
- ► Eingestellte Heizleistung auf dem beigelegten Aufkleber "Einstellungen der Heatronic" eintragen (→ Seite 27).
- ► Servicefunktionen verlassen.

  Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

#### 8.2.3 Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C)

Das Pumpenkennfeld gibt an, wie die Heizungspumpe geregelt wird. Die Heizungspumpe schaltet dabei so, dass das gewählte Pumpenkennfeld eingehalten wird.

Ein Verändern des Kennfeldes ist dann sinnvoll, wenn eine geringere Restförderhöhe ausreicht, um die erforderliche Umlaufwassermenge sicherzustellen.



► Um möglichst viel Energie zu sparen und eventuelle Strömungsgeräusche gering zu halten, eine niedrige Kennlinie wählen.

Als Pumpenkennfeld kann gewählt werden:

- 0 Pumpenkennlinie einstellbar, Servicefunktion 1.d
   (→ Seite 8.2.4 29 8.2.4)
- · 1 Konstantdruck hoch
- · 2 Konstantdruck mittel
- · 3 Konstantdruck niedrig
- · 4 Proportionaldruck hoch
- · 5 Proportionaldruck niedrig

**Grundeinstellung** ist 4




Bild 36 Konstantdruck




Bild 37 Proportionaldruck

#### Legende zu Bild 36 und 37:

[1]-[5] Pumpenkennfeld H Restförderhöhe **v** Umlaufwassermenge

#### 8.2.4 Pumpenkennlinie (Servicefunktion 1.d)

Diese Servicefunktion entspricht dem Schalter Pumpendrehzahl und ist nur aktiv, wenn bei Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C)  ${\bf 0}$  gewählt wurde.

#### **Grundeinstellung** ist 7.




Bild 38 Pumpenkennlinien

#### Legende zu Bild 38:

[2]-[7] PumpenkennlinienH RestförderhöheV Umlaufwassermenge

### 8.2.5 Pumpenschaltart für Heizbetrieb (Servicefunktion 1.E)



Beim Anschluss eines Außentemperaturfühlers für einen witterungsgeführten Regler wird automatisch die Pumpenschaltart 04 eingestellt.

#### • Pumpenschaltart 00:

Der BUS-Regler steuert die Heizungspumpe.

### Pumpenschaltart 01 (in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig):

Für Heizungsanlagen ohne Regelung.

Der Vorlauftemperaturregler schaltet die Heizungspumpe. Bei Wärmebedarf läuft die Heizungspumpe mit dem Brenner an.

## Pumpenschaltart 02 (Automatikbetrieb, Grundeinstellung): Für Heizungsanlagen mit Raumtemperaturregler-Anschluss an 1, 2, 4 (24 V).

#### · Pumpenschaltart 03:

Die Heizungspumpe läuft dauernd (Ausnahmen: Siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers).

#### Pumpenschaltart 04:

Intelligente Heizungspumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit witterungsgeführtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet.

### 8.2.6 Maximale Vorlauftemperatur (Servicefunktion 2.b)

Die maximale Vorlauftemperatur kann zwischen 35  $^{\circ}$ C und 88  $^{\circ}$ C eingestellt werden.

Grundeinstellung ist 88.

#### 8.2.7 Entlüftungsfunktion (Servicefunktion 2.C)



Beim ersten Einschalten wird das Gerät einmalig entlüftet. Dazu schaltet die Heizungspumpe in Intervallen ein und aus (ca. 4 Minuten lang).

Das Display zeigt 🔓 im Wechsel mit der Vorlauftemperatur.



Nach Wartungen kann die Entlüftungsfunktion eingeschaltet werden.

Mögliche Einstellungen sind:

- 00: Entlüftungsfunktion aus
- **01**: Die Entlüftungsfunktion ist eingeschaltet und wird nach Ablauf wieder automatisch auf **00** zurückgesetzt
- 02: Die Entlüftungsfunktion ist dauerhaft eingeschaltet und wird nicht auf 00 zurückgesetzt

Grundeinstellung ist 01.

### 8.2.8 Automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A)

Mit der Servicefunktion 3.A können Sie beim Anschluss eines witterungsgeführten Reglers die automatische Anpassung der Taktsperre einschalten.

Bei ausgeschalteter Anpassung der Taktsperre muss die Taktsperre mit Servicefunktion 3.b eingestellt werden (→ Seite 29).

Grundeinstellung ist 01 (eingeschaltet).

#### 8.2.9 Taktsperre (Servicefunktion 3.b)

Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv.

Die Taktsperre kann von 0 Minuten bis 15 Minuten eingestellt werden.

**Grundeinstellung** ist **03** (3 Minuten).

Bei 00 ist die Taktsperre ausgeschaltet.

Der kürzestmögliche Schaltabstand beträgt 1 Minute (bei Einrohr- und Luftheizungen).

#### 8.2.10 Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C)

Nur wenn die automatische Taktsperre (Servicefunktion 3.A) ausgeschaltet ist, ist diese Servicefunktion aktiv.

Die Schaltdifferenz ist die zulässige Abweichung von der Soll-Vorlauftemperatur. Sie kann in Schritten von 1 K eingestellt werden. Die Mindestvorlauftemperatur ist 35  $^{\circ}$ C.

Die Schaltdifferenz kann von **00** bis **30** (0 bis 30 K) eingestellt werden.

Grundeinstellung ist  ${f 10}$  (10 K).

#### 8.2.11 Warnton (Servicefunktion 4.d)

Bei einer Störung ertönt ein Warnton. Mit der Servicefunktion 4.d kann der Warnton ausgeschaltet werden.

Grundeinstellung ist 01 (eingeschaltet).

### 8.2.12 Siphonfüllprogramm (Servicefunktion 4.F)

Das Siphonfüllprogramm stellt sicher, dass der Kondensatsiphon nach der Installation oder nach längerem Stillstand des Geräts gefüllt wird.

Das Siphonfüllprogramm wird aktiviert, wenn:

- das Gerät am Ein/Aus-Schalter eingeschaltet wird
- der Brenner mindestens 28 Tage nicht in Betrieb war
- · von Sommer- in Winterbetrieb geschaltet wird

Bei der nächsten Wärmeforderung für Heiz- oder Speicherbetrieb wird das Gerät 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung gehalten. Das Siphonfüllprogramm bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung erreicht sind.

Im Display erscheint  $\exists \exists$  im Wechsel mit der Vorlauftemperatur. **Grundeinstellung** ist **01**: Siphonfüllprogramm mit kleinster Heizleistung.

Kennzahl **02**: Siphonfüllprogramm mit kleinster eingestellter Heizleistung.

Kennzahl 00: Siphonfüllprogramm ist ausgeschaltet.



**WARNUNG:** Bei nicht gefülltem Kondensatsiphon kann Abgas austreten!

- ► Siphonfüllprogramm nur bei Wartung ausschalten.
- ► Siphonfüllprogramm am Ende der Wartung wieder einschalten.

#### 8.2.13 Inspektion zurückstellen (Servicefunktion 5.A)

Mit dieser Servicefunktion können Sie nach erfolgter Inspektion/Wartung die Anzeige 🛗 im Display zurückstellen.

#### Einstellung 00.

### 8.2.14 Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr ändern (Servicefunktion 5.C)

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Verwendung des Kanals von Heizung zu Warmwasser ändern.

Mögliche Einstellungen sind:

- · 00: 2-Kanal (Heizung und Warmwasser)
- · 01: 1-Kanal Heizung
- 02: 1-Kanal Warmwasser

Grundeinstellung ist 00.

#### 8.2.15 Inspektion anzeigen (Servicefunktion 5.F)

Mit dieser Servicefunktion können Sie die Anzahl der Monate einstellen nach der im Display [] (Inspektion) im Wechsel mit der Vorlauftemperatur angezeigt wird.

Die Anzahl der Monate ist von 0 - 72 einstellbar.

Grundeinstellung ist 00 (nicht aktiv).



Wenn im Display **U0** erscheint, wurde diese Funktion am Regler schon eingestellt.

#### 8.2.16 Letzte gespeicherte Störung abrufen (Servicefunktion 6.A)

Mit dieser Servicefunktion können Sie die letzte gespeicherte Störung abrufen.

#### 8.2.17 Betriebsleuchte (Servicefunktion 7.A)

Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Betriebsleuchte. Mit der Servicefunktion 7.A können Sie die Betriebsleuchte ausschalten.

Grundeinstellung ist 01 (eingeschaltet).

### 8.2.18 Speicherladepumpe für Zirkulation aktivieren (Service-Funktion 0.A)

Wird das Zubehör Zirkulationsanschluss Nr. 1191 montiert, so kann die Speicherladepumpe von einem Heizungsregler mit Zirkulationsprogramm als Zirkulationspumpe angesteuert werden.

Bei Einstellung 1 (aktiv) läuft die Pumpe zusätzlich zum Speicherladebetrieb auch dann, wenn im Zirkulationsprogramm des Heizungsreglers die Zirkulation eingeschaltet ist.

Grundeinstellung ist 00 (nicht aktiv).

### 8.2.19 Gerät (Heatronic) auf Grundeinstellung zurücksetzen (Servicefunktion 8.E)

Mit dieser Servicefunktion können Sie das Gerät auf die Grundeinstellung zurücksetzen. Alle geänderten Servicefunktionen werden auf die Grundeinstellung zurückgesetzt.

- ➤ Servicetaste So lange drücken, bis sie leuchtet. Das Display zeigt z. B. 1.A.
- eco-Taste und Tastensperre gleichzeitig drücken, bis z. B. 8.A erscheint
- ▶ Mit eco-Taste oder Tastensperre die Servicefunktion **8.E** wählen.
- ► Schornsteinfegertaste drücken und loslassen.

  Die Schornsteinfegertaste leuchtet und das Display zeigt 00.
- ► Schornsteinfegertaste 🔊 drücken bis das Display 📋 zeigt. Alle Einstellungen werden zurückgesetzt und das Gerät startet wieder mit der Grundeinstellung.
- ► Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkleber "Einstellungen der Heatronic" wieder einstellen.

#### 9 Gasartenanpassung

Die Grundeinstellung der Erdgasgeräte entspricht EE-H oder EE-L.



Eine Einstellung auf die Nennwärmebelastung und minimale Wärmebelastung nach TRGI, Abschnitt 8.2 ist nicht erforderlich.

Das Gas-Luft-Verhältnis darf nur über eine  ${\rm CO_2}$  oder  ${\rm O_2}$ -Messung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung, mit einem elektronischen Messgerät, eingestellt werden.

Eine Abstimmung auf verschiedene Abgaszubehöre durch Drosselblenden und Staubleche ist nicht erforderlich.

#### **Erdgas**

- Geräte der Erdgasgruppe 2E (2H) sind ab Werk auf Wobbeindex 15 kWh/m<sup>3</sup> und 20 mbar Anschlussdruck eingestellt und plombiert.
- Wird ein Gerät, das ab Werk auf Erdgas H eingestellt ist, mit Erdgas L (oder umgekehrt) betrieben, ist eine CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>-Einstellung erforderlich.

#### Flüssiggas (31)

• Geräte für Flüssiggas sind auf 50 mbar Anschlussdruck eingestellt.

#### 9.1 Gasartumbau

Folgende Gasartumbau-Sets sind lieferbar:

Gerät	Umbau auf	BestNr.
ZWSB 22/28-3 E	Flüssiggas	87167633100
	Erdgas	87167633110

Tab. 14



#### **GEFAHR:** Explosion!

- ► Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Tei-
- ► Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ► Gasartumbau-Set nach beiliegendem Einbauhinweis einbauen.
- Nach jedem Umbau Gas-Luft-Verhältnis (CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>) einstellen (→ Kapitel 9.2).

#### 9.2 Gas-Luft-Verhältnis (CO<sub>2</sub> oder O<sub>2</sub>) einstellen

- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter ausschalten.
- ► Verkleidung abnehmen (→ Seite 20).
- ► Gerät am Ein/Aus-Schalter einschalten.
- ► Verschlussstopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
- Abgassonde ca. 85 mm in den Abgasmessstutzen schieben und Messstelle abdichten.




Bild 39

- ► Schornsteinfegertaste so lange drücken, bis sie leuchtet.

  Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = 

  = maximal eingestellte Heizleistung.
- ► Schornsteinfegertaste kurz drücken.

  Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = maximale Nennwärmeleistung.
- ▶ Plombe der Gasdrossel am Schlitz durchstoßen und abhebeln.




Bild 40

► An der Gasdrossel CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Wert für maximale Nennwärmeleistung nach Tabelle einstellen.




Bild 41

Gasart	CO <sub>2</sub> bei max. Nenn- wärme-leistung	CO <sub>2</sub> bei min. Nenn- wärme-leistung
Erdgas H (23)	9,7 %	8,7 %
Erdgas L/LL (21)	9,7 %	8,7 %
Flüssiggas (Propan) <sup>1)</sup>	10,3 %	10,0 %
Flüssiggas (Butan)	12,0 %	11,5 %

Tab. 15

- 1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 l Inhalt
- ► CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Wert messen.
- ► Plombe an der Einstellschraube der Gasarmatur entfernen und CO<sub>2</sub>oder O<sub>2</sub>-Wert für minimale Nennwärmeleistung einstellen.




Bild 42

- ► Einstellung bei maximaler Nennwärmeleistung und minimaler Nennwärmeleistung erneut prüfen und ggf. nachstellen.
- ► Schornsteinfegertaste 🐉 so oft drücken bis Taste nicht mehr leuchtet.
  - Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- ► CO<sub>2</sub>- oder O<sub>2</sub>-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- ► Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Verschlussstopfen montieren.
- ► Gasarmatur und Gasdrossel verplomben.

#### 9.3 Gas-Anschlussfließdruck prüfen

- ► Gerät ausschalten und Gashahn schließen.
- Schraube am Messstutzen für Gas-Anschlussfließdruck lösen und Druckmessgerät anschließen.




Bild 43

- ► Gashahn öffnen und Gerät einschalten.
- ► Schornsteinfegertaste so lange drücken, bis sie leuchtet.

  Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = = maximal eingestellte Heizleistung.
- ► Schornsteinfegertaste kurz drücken.

  Das Display zeigt die Vorlauftemperatur im Wechsel mit = = maximale Nennwärmeleistung.
- ► Erforderlichen Gas-Anschlussfließdruck nach Tabelle prüfen.

Gasart	Nenndruck [mbar]	zulässiger Druckbereich bei maximaler Nennwärmeleistung [mbar]
Erdgas H (23), Erdgas L/LL (21)	20	17 - 25
Flüssiggas (Propan) <sup>1)</sup>	50	42.5 - 57.5
Flüssiggas (Butan)	50	42,5 - 57,5

Tab. 16

1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15 000 l Inhalt



Unter oder über diesen Werten darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Die Ursache ermitteln und den Fehler beseitigen. Wenn dies nicht möglich ist, Gerät gasseitig sperren und Gasversorger verständigen.

► Schornsteinfegertaste 🎄 so oft drücken bis Taste nicht mehr leuchtet.

Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.

- Gerät ausschalten, Gashahn schließen, Druckmessgerät abnehmen und Schraube festschrauben.
- ► Verkleidung wieder montieren.

### 10 Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger

#### Abgasverlustmessung entsprechend BimSchV

Bei Brennwertgeräten gelten besondere Bestimmungen bezüglich Abgasverlustmessung.

- § 14 BimSchV vom 27.05.1988: Brennwertgeräte sind von der Überwachung ausgenommen.
- § 15 BimSchV: Brennwertgeräte sind von der wiederkehrenden Überwachung nicht betroffen.
  - Der Abgasverlust braucht nicht gemessen zu werden

#### Abgaswegprüfung entsprechend Kehr- und Überprüfungsordung

Die Abgaswegprüfung umfasst das Prüfen der Abgasführung und eine CO-Messung:

- Prüfen der Abgasführung (→ Kapitel 10.2)
- CO-Messung (→ Kapitel 10.3)

#### 10.1 Schornsteinfegertaste

Durch Drücken der Schornsteinfegertaste 🀉 bis sie leuchtet sind folgende Geräteleistungen wählbar:




Bild 44

- 📲 = maximal eingestellte Heizleistung
- 🗦 🖣 = maximale Nennwärmeleistung
- 📲 = minimale Nennwärmeleistung



Sie haben 15 Minuten Zeit, um die Werte zu messen. Danach schaltet das Gerät wieder in den normalen Betrieb zurück.

#### 10.2 Dichtheitsprüfung des Abgasweges

O<sub>2</sub>- oder CO<sub>2</sub>-Messung in der Verbrennungsluft. Für die Messung eine Ringspalt-Abgassonde verwenden.



Mit einer  $O_2$ - oder  $CO_2$ -Messung der Verbrennungsluft kann bei einer Abgasführung nach  $C_{13X}$ ,  $C_{33X}$  und  $C_{43X}$  die **Dichtheit des Abgasweges** geprüft werden. Der  $O_2$ -Wert darf  $20,6\,\%$  nicht unterschreiten. Der  $CO_2$ -Wert darf  $0,2\,\%$  nicht überschreiten.

- ▶ Verschlussstopfen am Verbrennungsluft-Messstutzen [2] entfernen (→ Bild 45).
- ► Abgassonde in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten.

Mit der Schornsteinfegertaste ∃∃ = maximale Nennwärmeleistung wählen.




Bild 45

- ► O<sub>2</sub>- und CO<sub>2</sub>-Wert messen.
- ▶ Verschlussstopfen wieder montieren.

#### 10.3 CO-Messung im Abgas

Für die Messung eine Mehrloch-Abgassonde verwenden.

- ▶ Verschlussstopfen am Abgasmessstutzen [1] entfernen (→ Bild 45).
- Abgassonde bis zum Anschlag in den Stutzen schieben und Messstelle abdichten
- ► Mit der Schornsteinfegertaste 🖫 🖁 = maximale Nennwärmeleistung wählen.
- ► CO-Werte messen.
- Schornsteinfegertaste so oft drücken bis Taste nicht mehr leuchtet
- Das Display zeigt wieder die Vorlauftemperatur.
- ▶ Verschlussstopfen wieder montieren.

#### 11 Umweltschutz

Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch Gruppe. Qualität der Erzeugnisse, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

#### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

#### **Altgerät**

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die einer Wiederverwertung zuzuführen sind.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen und die Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und dem Recycling oder der Entsorgung zugeführt werden.

#### 12 Inspektion und Wartung

Damit der Gasverbrauch und die Umweltbelastung über lange Zeit möglichst niedrig bleibt, empfehlen wir bei einem zugelassenen Fachbetrieb den Abschluss eines Wartungs- und Inspektionsvertrages mit jährlicher Inspektion und bedarfsabhängiger Wartung.



Ausführliche Angaben zur Störungsdiagnose/Störungsbeseitigung und Funktionsprüfung finden Sie in der Serviceanleitung für den Fachmann.



#### **GEFAHR:** Explosion!

- ► Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen
- ► Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.



**GEFAHR:** Durch Vergiftung!

 Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an abgasführenden Teilen.



**GEFAHR:** Durch Stromschlag!

 Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

#### Heatronic

Beim Defekt eines Bauteils wird eine Störung im Display angezeigt. Die Heatronic überwacht alle Sicherheits-, Regel- und Steuerbauteile.



**HINWEIS:** Austretendes Wasser kann die Heatronic beschädigen.

Heatronic abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

#### **Wichtige Hinweise**



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 41.

- Folgende Messgeräte werden benötigt:
- elektronisches Abgasmessgerät für CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO und Abgastemperatur
- Druckmessgerät 0 30 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- · Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich.
- · Zugelassene Fette sind:
  - Für von Wasser berührte Teile: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
  - Verschraubungen: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).
- ► Als Wärmeleitpaste 8 719 918 658 verwenden.
- ► Nur Originalersatzteile verwenden!
- ► Ersatzteile anhand des Ersatzteilkataloges anfordern.
- ► Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

#### Nach der Inspektion/Wartung

- ► Alle gelösten Schraubverbindungen nachziehen.
- ► Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Seite 23).
- ► Trennstellen auf Dichtheit prüfen.
- ► Gas-Luft-Verhältnis prüfen und ggf. einstellen (→ Seite 31).

#### 12.1 Beschreibung verschiedener Arbeitsschritte

#### 12.1.1 Letzte gespeicherte Störung abrufen (Servicefunktion 6.A)

► Servicefunktion **6.A** wählen (→ Seite 27).



Eine Übersicht der Störungen finden Sie auf Seite 41.

#### 12.1.2 Sieb im Kaltwasserrohr

- ► Kaltwasserhahn an Anschlussschiene schließen.
- ▶ Durchflussbegrenzer schließen.
- ► Siebeinsatz herausdrehen und Sieb auf Verschmutzung prüfen.




Bild 46

► Siebeinsatz montieren und Durchflussbegrenzer öffnen.

#### 12.1.3 Plattenwärmetauscher

Bei ungenügender Warmwasserleistung:

- ► Sieb im Kaltwasserrohr auf Verschmutzung prüfen (→ Abschnitt 12.1.2).
- ▶ Plattenwärmetauscher ausbauen und ersetzen,

#### -oder-

mit einem für Edelstahl (1.4401) freigegebenen Entkalkungsmittel entkalken.

Plattenwärmetauscher ausbauen:

Schraube oben am Plattenwärmetauscher entfernen und Plattenwärmetauscher herausnehmen

► Neuen Plattenwärmetauscher mit neuen Dichtungen einsetzen und mit Schraube sichern.




Bild 47

#### 12.1.4 Wärmeblock, Brenner und Elektroden prüfen

Für die Reinigung des Wärmeblocks das Zubehör Nr. 1156, Best. Nr. 7719 003 006, bestehend aus Bürste und Aushebewerkzeug verwenden.

Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung an der Mischeinrichtung prüfen.




Bild 48

Gerät	Steuerdruck	Reinigung?
ZWSB 22/28-3 E	≥ 4,5 mbar	Nein
	< 4,5 mbar	Ja

Tab. 17

Wenn eine Reinigung erforderlich ist:

► Saugrohr ausbauen und Gasrohr an der Mischeinrichtung abziehen, → Bild 49. ► Mischeinrichtung ausbauen.




Bild 49

- ► Kabel der Zünd- und Überwachungselektrode abziehen.
- ► Mutter für die Befestigung der Gebläseplatte abschrauben und Gebläse herausnehmen.




Bild 50

► Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen ggf. reinigen oder tauschen.

▶ Brenner herausnehmen.




Bild 51



**WARNUNG:** Verbrennungsgefahr!

Die Verdrängungskörper können auch nach längerem Stillstand des Gerätes noch sehr heiß sein.

- ► Verdrängungskörper mit feuchtem Lappen kühlen.
- ▶ Oberen Verdrängungskörper herausnehmen.
- ▶ Unteren Verdrängungskörper mit Aushebewerkzeug herausnehmen.
- ▶ Beide Verdrängungskörper bei Bedarf reinigen.




Bild 52



Mit einer Taschenlampe kann der Wärmeblock über den Spiegel geprüft werden.




Bild 53

- ► Mit der Bürste den Wärmeblock reinigen:
  - links und rechts drehend
  - von oben nach unten bis zum Anschlag
- Schrauben am Deckel der Inspektionsöffnung entfernen und Deckel abnehmen.




Bild 54

- ► Rückstände absaugen und Inspektionsöffnung wieder verschließen.
- ► Verdrängungskörper wieder einsetzen.
- ► Kondensatsiphon ausbauen (→ Bild 56) und geeignetes Gefäß unterstellen.
- ► Kondensatsiphon ausbauen und geeignetes Gefäß unterstellen.
- ► Wärmeblock von oben mit Wasser spülen.




Bild 55

- ► Inspektionsöffnung wieder öffnen und Kondensatwanne und Kondensatanschluss reinigen.
- ► Teile in umgekehrter Reihenfolge mit neuer Brennerdichtung wieder montieren.
- ► Gas-Luft-Verhältnis einstellen (→ Seite 31).

#### 12.1.5 Kondensatsiphon reinigen

► Kondensatsiphon ausbauen und Öffnung zum Wärmeübertrager auf Durchgang prüfen.




Bild 56

- ▶ Deckel des Kondensatsiphons abnehmen und reinigen.
- ► Kondensatschlauch prüfen und ggf. reinigen.
- ► Kondensatsiphon mit ca. 1/4 | Wasser füllen und wieder montieren.

## 12.1.6 Membran in der Mischeinrichtung prüfen

- ▶ Mischeinrichtung [1] nach Bild 49 ausbauen.
- ► Membran [2] auf Verschmutzung und Risse prüfen.




Bild 57

► Mischeinrichtung wieder montieren.

## 12.1.7 Ausdehnungsgefäß prüfen (siehe auch Seite 26)

Das Prüfen des Ausdehnungsgefäßes ist nach DIN 4807, Teil 2, Abschnitt 3.5 jährlich erforderlich.

- ► Gerät drucklos machen.
- ► Ggf. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die statische Höhe der Heizungsanlage bringen.

## 12.1.8 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen



**HINWEIS:** Geräteschaden!

Beim Nachfüllen von Heizwasser können Spannungsrisse am heißen Wärmeblock auftreten.

► Heizwasser nur bei kaltem Gerät nachfüllen.

Anzeige am Manometer						
1 bar	Minimaler Fülldruck (bei kalter Anlage)					
1 - 2 bar	Optimaler Fülldruck					
3 bar	Maximaler Fülldruck bei höchster Temperatur des Heizwassers darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil öffnet).					

#### Tab. 18

► Wenn der Zeiger unterhalb von 1 bar steht (bei kalter Anlage): Wasser nachfüllen, bis der Zeiger wieder zwischen 1 bar und 2 bar steht.



Vor dem Nachfüllen den Schlauch mit Wasser füllen. Damit wird vermieden, dass Luft ins Heizwasser eindringt.

► Wenn der Druck nicht gehalten wird: Ausdehnungsgefäß und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.

#### 12.1.9 Elektrische Verdrahtung prüfen

► Elektrische Verdrahtung auf mechanische Beschädigungen prüfen und defekte Kabel ersetzen.

## 12.2 Checkliste für die Inspektion und Wartung (Wartungs- und Inspektionsprotokoll)

			Datum				
1	Letzten gespeicherten Fehler in der Heatr fen, Servicefunktion <b>6.A</b> (→ Seite 30).	onic abru-					
2	Sieb im Kaltwasserrohr prüfen (→ Seite 3	34).					
3	Luft-/Abgasführung optisch prüfen.						
4	Gas-Anschlussfließdruck prüfen (→ Seite 32).	mbar					
5	Gas-Luft-Verhältnis für min./max. Nennwärmeleistung prüfen (→ Seite 31).	min.% max. %					
6	Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung (→ Seite 21).	Ş					
7	Wärmeblock prüfen (→ Seite 34).						
8	Brenner prüfen (→ Seite 34).						
9	Elektroden prüfen (→ Seite 34).						
10	Membran in der Mischeinrichtung prüfen (→ Seite 37).						
11	Kondensatsiphon reinigen (→ Seite 36).						
12	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.	bar					
13	Fülldruck der Heizungsanlage prüfen.	bar					
14	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung prüfen.						
15	Einstellungen des Heizungsreglers prüfen						
16	Eingestellte Servicefunktionen nach Aufkl "Einstellungen der Heatronic" prüfen.	eber					

Tab. 19

## 12.3 Entleeren des Gas-Brennwertgeräts

#### Heizkreis

Zum Entleeren der Heizanlage muss am tiefsten Punkt der Anlage ein Entleerhahn eingebaut sein.

Zum Entleeren des Heizgeräts:

► Entleerhahn am Sicherheitsventil öffnen und Heizungswasser über den angeschlossenen Schlauch ableiten.




Bild 58

## Warmwasserspeicher

Der Schichtladespeicher verfügt über zwei Ventile zur Entleerung.



Halten Sie die Reihenfolge der unten stehenden Arbeitsschritte unbedingt ein, da sonst der Speicher nicht komplett entleert würde.

- 1. Kaltwasserzulauf schließen.
- 2. Zur gezielten Ableitung des Speicherinhalts Schlauch an Entleerhahn montieren.
- 3. Belüftungsventil öffnen.
- 4. Entleerhahn öffnen.




Bild 59

Falls die Reihenfolge nicht eingehalten wird:

▶ den Speicher wieder komplett füllen und anschließend wie oben beschrieben entleeren.

## 13 Anhang

## 13.1 Anzeigen im Display

Display	Beschreibung
88	Maximale Nennwärmeleistung (P <sub>max</sub> )
88	Maximal eingestellte Heizleistung
88	Minimale Nennwärmeleistung (P <sub>min</sub> )
88	Inspektion erforderlich (→ Seite 30).
88	Tastensperre aktiv (→ Seite 25).
88	Siphonfüllprogramm aktiv (→ Seite 29).
88	Entlüftungsfunktion aktiv (→ Seite 29).
88	Unzulässig schneller Anstieg der Vorlauftemperatur (Gradientenüberwachung). Der Heizbetrieb wird für zwei Minuten unterbrochen.
88	Trocknungsfunktion (dry function). Wird angezeigt, wenn am witterungsgeführten Heizungsregler die Estrichtrocknung aktiviert ist, siehe Bedienungsanleitung des Heizungsreglers.
88	Start der thermischen Desinfektion
88	Zwei Tasten gleichzeitig gedrückt
88	Eine Taste gedrückt
88	Speicherung von Werten innerhalb einer Servicefunktion

Tab. 20

## 13.2 Störungen

A7	Warmwasser-Temperaturfühler defekt.						
A.	warmwasser-remperaturiumer derekt.	Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. tauschen.					
A8	Kommunikation unterbrochen.	Verbindungskabel BUS-Teilnehmer prüfen, ggf. tauschen.					
A9	Warmwasser-Temperaturfühler nicht richtig montiert.	Montageort überprüfen.					
Ad	Speichertemperaturfühler nicht erkannt.	Speichertemperaturfühler und Anschlusskabel prüfen, ggf. tauschen.					
b1	Kodierstecker nicht erkannt.	Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. tauschen.					
b2	Interne Datenstörung.	Siehe Serviceanleitung für den Fachmann.					
b3							
C6	Gebläse läuft nicht.	Gebläsekabel mit Stecker und Gebläse prüfen, ggf. tauschen.					
CC	Außentemperaturfühler nicht erkannt.	Außentemperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. tauschen.					
	Externer Wächter hat ausgelöst.	Temperaturwächter TB1 hat ausgelöst. Brücke 8 -9 oder Brücke PR - P fehlt.					
,	Externer Vorlauftemperaturfühler defekt (hydraulische Weiche).	prüfen, ggf. tauschen.					
	Vorlauftemperaturfühler defekt.	Temperaturfühler und Anschlusskabel prüfen.					
E4	Kaltwasser-Temperaturfühler defekt.	Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzsc prüfen, ggf. tauschen.					
	Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgastemperaturbegrenzer hat ausgelöst.	era- Betriebsdruck, Temperaturbegrenzer, Pumpenlauf prüfen, Sicherung Leiterplatte prüfen, Gerät entlüften. Wärmeblock wasserseitig prüfen Bei Geräten mit Verdrängungskörper im Wärmeblock prüfen, ob Verdrgungskörper eingebaut sind.					
EA	Flamme wird nicht erkannt.	Gashahn offen? Gas-Anschlussfließdruck, Netzanschluss, Elektroden mit Kabel, Abgasrohr, Gas-Luft-Verhältnis prüfen. Bei Erdgas externen Gasströmungswächter prüfen.					
F0	Interne Störung.	Elektrische Steckkontakte und Zündleitungen prüfen, ggf. Leiterplatte ta schen. Gas-Luft-Verhältnis prüfen.					
F1	Interne Datenstörung.	Siehe Serviceanleitung für den Fachmann.					
F7	Obwohl Brenner abgeschaltet ist, wird Flamme erkannt.	Elektroden prüfen. Abgasweg i. O? Leiterplatte auf Feuchtigkeit prüfen.					
FA	Nach Gasabschaltung: Flamme wird erkannt.	Gasarmatur prüfen. Kondensatsiphon reinigen und Elektroden prüfen. Abgasweg i. O?					
Fd	reset-Taste wurde irrtümlich gedrückt.	reset-Taste erneut drücken.					

Tab. 21

## 13.3 Einstellwerte für Heizleistung bei ZWSB 22/28-3...21/23

	Erdgas L/LL, Kennziffer 21 und Erdgas H, Kennziffer 23										
		H <sub>S(0°C)</sub> (kWh/m <sup>3</sup> )	9,3	9,8	10,2	10,7	11,2	11,6	12,1	12,6	13,0
		H <sub>i(15 °C)</sub> (kWh/m <sup>3</sup> )	7,9	8,3	8,7	9,1	9,5	9,9	10,3	10,7	11,1
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Gasmen	ge (I/min	bei t <sub>V</sub> /t <sub>R</sub> :	= 80/60 °	C)				
31	7,3	7,5	15,8	15,1	14,4	13,7	13,2	12,6	12,1	11,7	11,3
35	8,4	8,7	18,3	17,4	16,6	15,9	15,2	14,6	14,1	13,5	13,0
40	9,9	10,2	21,4	20,4	19,5	18,6	17,8	17,1	16,5	15,8	15,3
45	11,3	11,6	24,6	23,4	22,3	21,3	20,4	19,6	18,8	18,1	17,5
50	12,7	13,1	27,7	26,4	25,2	24,0	23,0	22,1	21,2	20,5	19,7
55	14,1	14,6	30,8	29,3	28,0	26,8	25,6	24,6	23,6	22,8	21,9
60	15,6	16,1	34,0	32,3	30,8	29,5	28,2	27,1	26,0	25,1	24,2
65	17,0	17,6	37,1	35,3	33,7	32,2	30,8	29,6	28,4	27,4	26,4
70	18,4	19,1	40,2	38,3	36,5	34,9	33,4	32,1	30,8	29,7	28,6
75	19,8	20,5	43,3	41,2	39,3	37,6	36,0	34,6	33,2	32,0	30,8
80	21,3	22,0	46,5	44,2	42,2	40,3	38,6	37,1	35,6	34,3	33,1
85	22,7	23,5	49,6	47,2	45,0	43,0	41,2	39,6	38,0	36,6	35,3
90	24,5	25,0	52,7	50,2	47,9	45,8	43,9	42,1	40,5	38,9	37,5
95	26,2	26,5	55,9	53,2	50,8	48,5	46,5	44,6	42,9	41,3	39,8
U0	28	28,0	59,1	56,2	53,6	51,3	49,1	47,1	45,3	43,6	42,0

Tab. 22

## 13.4 Einstellwerte für Heizleistung bei ZWSB 22/28-3 ...31

	i	Propan	Bu	tan
Display	Leistung (kW)	Belastung (kW)	Leistung (kW)	Belastung (kW)
31	7,3	7,5	8,1	8,3
35	8,4	8,7	9,4	9,6
40	9,9	10,2	11,0	11,3
45	11,3	11,6	12,6	13,0
50	12,7	13,1	14,2	14,7
55	14,1	14,6	15,8	16,3
60	15,6	16,1	17,4	18,0
65	17,0	17,6	19,1	19,7
70	18,4	19,1	20,7	21,4
75	19,8	20,5	22,3	23,0
80	21,3	22,0	23,9	24,7
85	22,7	23,5	25,5	26,4
90	24,1	24,7	27,1	27,7
95	25,6	25,8	28,6	28,9
U0	27	27,0	30,2	30,2

Tab. 23

## 14 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Kunde/Anlagenbetreiber:	Hier Messprotokol	l einkleben		
Anlagenersteller:				
Gerätetyp:				
Seriennummer:				
Datum der Inbetriebnahme:				
Eingestellte Gasart:				
Heizwert H <sub>iB</sub> kWh/m <sup>3</sup>				
Heizungsregelung:				
Abgasführung: Doppelrohrsystem □, LAS □, Schacht □, Getrenntrohrf	ührung 🗆			
Sonstige Komponenten der Anlage:				
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt		☐ Verriegelung zwi-		
☐ Anlagenhydraulik geprüft; Bemerkungen:		schen Schichtladespei- cher und Gas-		
		Brennwertgerätgeprüft (→ Kapitel 5.6.2)		
☐ Elektrischer Anschluss geprüft; Bemerkungen:		(7 Kapiter 3.0.2)		
☐ Heizungsregelung eingestellt; Bemerkungen:				
Heizungsregerung eingesteilt; benierkungen:	••••••			
		0 720 24 000 00 10 1		
Aufkleber "Einstellungen der Heatronic" ausgefüllt und angebracht □		I		
Gas-Anschlussfließdruck: mbar	☐ Verbrennungslu	luft/Abgasmessung durchgeführt		
CO <sub>2</sub> bei maximaler Nennwärmeleistung%	CO <sub>2</sub> bei minimaler	Nennwärmeleistung: %		
☐ Kondensatsiphon gefüllt	☐ Gas- und wasserseitige Dichtheitskontrolle durchgeführt			
☐ Funktionsprüfung durchgeführt				
☐ Kunde/Anlagenbetreiber in die Bedienung des Reglers eingewiesen				
☐ Gerätedokumentation übergeben				
Datum und Unterschrift Anlagenersteller:				
Butum and Ontorson in Amagonorstoller.				

## Index

A		Elektrischer Anschluss	
Abgaszubehör	21	Elektrische Verdrahtung prüfen	37
Abmessungen		Geräte mit Anschlusskabel und Netzstecker	
Altgerät		Heizungsregler, Fernbedienungen	
Angaben zum Gerät		Temperaturwächter	22
Abmessungen		Zubehöre anschließen	
EG-Baumusterkonformitätserklärung		Elektroden	34
Geräteaufbau		Elektronik	
Gerätebeschreibung		Servicefunktionen	
Lieferumfang	. 5	Energieeinsparverordnung (EnEV)	
Mindestabstände	. 7	Entlüften 24,	27
Technische Daten	14	Entlüftungsfunktion	29
Typenübersicht	. 5	Entsorgung	
Zubehör			
Arbeitsschritte für Inspektion und Wartung		F	
Ausdehnungsgefäß prüfen		Flüssiggas	30
Elektrische Verdrahtung prüfen		Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche	
		Frostschutz	
Fülldruck der Heizungsanlage einstellen			
Kondensatsiphon reinigen		Frostschutzmittel	
Letzte gespeicherte Störung abrufen		Fülldruck der Heizungsanlage	
Membran in der Mischeinrichtung prüfen		Fußbodenheizung	16
Plattenwärmetauscher (ZWB)			
Sieb im Kaltwasserrohr		G	
Wärmeblock, Brenner und Elektroden prüfen	34	Gas- und Wasseranschlüsse	21
Aufstellort	17	Gas-Anschlussfließdruck prüfen	32
Flüssiggasanlagen unter Erdgleiche	17	Gasart 5,	
Oberflächentemperatur		Gasartenanpassung	
Verbrennungsluft		Gasartumbau	
Vorschriften zum Aufstellraum		Gasartumbau-Set	
Ausdehnungsgefäß		Gasleitung prüfen	
Ausschalten	31	Gas-Luft-Verhältnis	
Gerät	2.4		
		Gerät ausschalten	
Heizung	24	Gerät einschalten	
_		Geräteaufbau	
В		Gerätebeschreibung	. 6
Betriebsbedingungen			
Bezirks-Schornsteinfeger		Н	
Brenner	34	Heatronic	
		Bedienung	27
C		Servicefunktionen	
Checkliste für die Inspektion und Wartung	38	Heizkörper, verzinkt	
CO-Messung im Abgas		Heizung ein-/ausschalten	
oo moodang iiii / iagaa	00	Heizungsregelung	
D		Hinweise zur Inspektion und Wartung	
Dichtheitsprüfung des Abgasweges	22	Tilliweise zur hispektion und Wartung	00
		•	
Dichtmittel	10	I to be a to be a selection of	22
_		Inbetriebnahme	
E		Entlüften	
eco-Taste		Inbetriebnahmeprotokoll	
EG-Baumusterkonformitätserklärung	. 5	Inspektion und Wartung	33
Einhebelarmaturen	16	Installation	16
Einschalten		Aufstellort	17
Gerät	24	Rohrleitungen	
Heizung	24	Wichtige Hinweise	33
Einstellung		29,	
Heatronic	27	K	
Mechanische Einstellung		Komfortbetrieb	25
Einstellwerte für Heiz-/Warmwasserleistung	20	Kondensatsiphon	
	12		
ZWSB 22/28-321/23		Kontrolle durch den Bezirks-Schornsteinfeger	
ZWSB 22/28-331		CO-Messung im Abgas	
Elektrische Verdrahtung	12	Dichtheitsprüfung des Abgasweges	
		Korrosionsschutzmittel	16

Letzte gespeicherte Störung abrufen	
M Maximale Heizleistung einstellen Mindestabstände Mischeinrichtung	7
Netzanschluss	21
Oberflächentemperatur     Offene Heizungsanlagen	
P Prüfung Gas- und Wasseranschlüsse Größe des Ausdehnungsgefäßes Pumpenblockierschutz Pumpenkennfeld auswählen	26 26
R Raumtemperaturgeführter Regler Recycling Rohrleitungen Installieren Rohrleitungen, verzinkt	33 18
S Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel	16 27 29 30
Gerät (Heatronic) auf Grundeinstellung zurücksetzen (Servicefunktion 8.E)  Heizleistung (Servicefunktion 1.A)  Inspektion anzeigen (Servicefunktion 5.F)  Inspektion zurückstellen (Servicefunktion 5.A)  Letzte gespeicherte Störung (Servicefunktion 6.A)  Maximale Vorlauftemperatur (Servicefunktion 2.b)  Pumpenkennfeld (Servicefunktion 1.C)  Pumpenkennlinie (Servicefunktion 1.d)	30 28 30 30 34 29 28 29
Pumpenschaltart (Servicefunktion 1.E) Schaltdifferenz (Servicefunktion 3.C) Siphonfüllprogramm (Servicefunktion 4.F) Taktsperre (Servicefunktion 3.b) verlassen ohne Abspeichern Verwendung des Kanals bei einer 1-Kanal-Schaltuhr ändern (Servicefunktion 5.C) Warnton (Servicefunktion 4.d)	29 29 29 27 30 29
Sicherheitshinweise	4 21 25

Speicherladepumpe für Zirkulation aktivieren (Servicefunktion 0.A) 30 Störungen 25, 41 Störungsanzeige 25, 41 Symbolerklärung 4
TTechnische Daten14thermostatische Mischbatterien16Trichtersiphon20Typenübersicht5
U Umweltschutz
VVerbrennungsluft17Verpackung33Vorschriften16Vorschriften zum Aufstellraum17
WWärmeblock34Warmwassertemperatur einstellen25Wartungs- und Inspektionsprotokoll38Wasseranschlüsse prüfen21Wichtige Hinweise zur Installation16, 33
<b>Z</b> Zubehör

				•		
ı	N	$\mathbf{n}$	Ħ	7	Δ	n
ı	N	v	L	_	c	

Notizen
---------

## Wie Sie uns erreichen...

## **DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH Junkers Deutschland Junkersstraße 20-24 D-73249 Wernau www.junkers.com

## **Betreuung Fachhhandwerk**

Telefon (0 18 03) 337 335\* Telefax (0 18 03) 337 336\* Junkers.Handwerk@de.bosch.com

## Technische Beratung/ Ersatzteil-Beratung

Telefon (0 18 03) 337 330\*

#### Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service)
Telefon (0 18 03) 337 337\*
Telefax (0 18 03) 337 339\*
Junkers.Kundendienstauftrag@de.bosch.com

## Schulungsannahme

Telefon (0 18 03) 003 250\* Telefax (0 18 03) 337 336\* Junkers-Schulungsannahme@de.bosch.com

#### **Junkers Extranet-Zugang**

www.junkers.com

\* Festnetzpreis 0,09 EUR/Minute, höchstens 0,42 EUR/Minute aus Mobilfunknetzen.

## ÖSTERREICH

Robert Bosch AG Geschäftsbereich Thermotechnik Geiereckstraße 6 A-1110 Wien Telefon (01) 7 97 22-80 21 Telefax (01) 7 97 22-80 99 junkers.rbos@at.bosch.com www.junkers.at

#### Kundendienstannahme

(24-Stunden-Service) Telefon (08 10) 81 00 90 (Ortstarif)

## **SCHWEIZ**

#### Vertrieb

Tobler Haustechnik AG Steinackerstraße 10 CH-8902 Urdorf

## Service

Sixmadun AG Bahnhofstrasse 25 CH-4450 Sissach info@sixmadun.ch www.sixmadun.ch

#### Servicenummer

Telefon 0842 840 840





# HeizungsDiscount24.de

Der Fachhändler mit Discountpreisen!



Persönliche Beratung, individuelle Zusammenstellung und Anpassung von Heiz- und Solartechnik!

Fachberater-Hotline:

0641 / 94 82 52 00

info@heizungsdiscount24.de

Montag bis Freitag: 8.00 - 19.00 Uhr Samstag: 8.00 - 13.00 Uhr

Onlineshop:

www.heizungsdiscount24.de











